


Grabación de vídeos en discos

Copie los archivos organizados utilizando la lista personalizada a un DVD.


- 1 Introduzca un nuevo disco en la unidad de DVD o Blu-ray grabable del PC.
- 2 Seleccione la lista personalizada que desee.



- 3 Seleccione los archivos a copiar en el disco en orden.



- Haga clic en “Configuración” para seleccionar el tipo de disco. La calidad de imagen se establece en estándar cuando DVD-Video está seleccionado.
 - Haga clic en “Seleccionar todo” para seleccionar todos los archivos visualizados.
 - Después de la selección, haga clic en “Proximo”.
- 4 Ajuste el título del menú superior del disco.



- Haga clic en “Configuración” para seleccionar el fondo del menú.
 - Después de realizar los ajustes, haga clic en “Comienzo”.
- 5 Después de que se haya completado la copia, haga clic en “Aceptar”.

Nota :

- Los siguientes tipos de discos se pueden utilizar con el software proporcionado Everio MediaBrowser 3.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 admite 2 formatos de disco: DVD-Video y AVCHD.

- Utilice el reproductor Everio MediaBrowser 3 para reproducir el disco. Consulte el archivo de ayuda del software Everio MediaBrowser 3 provisto para operar.
- Para visualizar el archivo de ayuda de Everio MediaBrowser 3, seleccione “Ayuda” de la barra de menú Everio MediaBrowser 3 o presione F1 en el teclado.
- Si tuviera algún problema con el software proporcionado Everio MediaBrowser 3, consulte con el “Pixela centro de soporte al usuario”.

Teléfono	EE.UU. y Canadá (Inglés): +1-800-458-4029 (línea gratuita) Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España) (Inglés/alemán/francés/español): +800-1532-4865 (línea gratuita) Otros países de Europa (Inglés/alemán/francés/español): +44-1489-564-764 Asia (Filipinas) (Inglés): +63-2-438-0090 China (Chino): 10800-163-0014 (línea gratuita)
Página principal	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/