

No se puede encontrar un archivo grabado.

Cancele la función de búsqueda por fecha.

Seleccione "REPR. OTRO ARCHIVO" del menú. (se pueden reproducir los archivos de vídeo que han dañado la información de gestión).

Los videos grabados en alta definición y definición estándar se visualizan en la pantalla de índice por separado. Ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" en el menú de grabación en "LS" o "LE" para ver los videos grabados en alta definición, o en "SSW", "SS", "SEW", o en "SE" para ver los videos grabados en definición estándar antes de seleccionar el modo de reproducción.