

## GANANCIA

Hace que el sujeto se vea más brillante automáticamente si se graba en sitios oscuros.

| Ajuste              | Detalles  |
|---------------------|---|
| OFF                 | Desactiva la función.                               |
| ON                  | Ilumina eléctricamente la escena cuando es oscura.  |
| OBTUR. LENTA AUTOM. | Ilumina automáticamente la escena cuando es oscura. |


### Nota :

- Aunque "OBTUR. LENTA AUTOM." ilumina la escena más que "ON", los movimientos del sujeto pueden no ser naturales.


## Visualización de la opción

### Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



- 1 Presione MENU.



- 2 Seleccione "GANANCIA" y presione OK.

