

## ZOOM

Ajusta el alcance máximo del zoom.

Ajuste	Detalles
40X/ÓPTICA	Permite un zoom de hasta 40x.
70x/DYNAMIC	Permite un zoom de hasta 70x.
60x/DYNAMIC	Permite un zoom de hasta 60x.
80x/DIGITAL	Permite un zoom de hasta 80x.
200x/DIGITAL	Permite un zoom de hasta 200x.


### Nota :

- “70x/DYNAMIC” está disponible cuando “CALIDAD DE VÍDEO” se ajusta en “SSW” o “SEW”.
- “60x/DYNAMIC” está disponible cuando “CALIDAD DE VÍDEO” se ajusta en “SS” o “SE”.
- “80x/DIGITAL” está disponible cuando “CALIDAD DE VÍDEO” se ajusta en “LS” o “LE”.
- Puede expandir el área del zoom sin degradar la calidad de la imagen utilizando el zoom dinámico.
- Si utiliza el zoom digital, la imagen no es nítida porque se ha ampliado digitalmente.


## Visualización de la opción

### Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione “ZOOM” y presione OK.

