


## すべてコピーする


すべての動画を SD カードにコピーします。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。




## 1 再生モードにする




## 2 MENU を押す




## 3 "コピー"を選んで、OK を押す



## 4 "すべてコピー"を選んで、OK を押す



## 5 "実行する"を選んで、OK を押す



- コピーが始まります。

## 6 OK を押す