


Ajuster la luminosité


Vous pouvez régler la luminosité à votre niveau préféré.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.



- 1 Appuyez sur MENU.




- 2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.



- 3 Sélectionnez "AJUSTER LUMINOSITE", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "MANUEL", puis appuyez sur OK.



- 5 Utilisez les touches UP/< et DOWN/> pour sélectionner la valeur de luminosité.



- Plage de compensation pendant l'enregistrement de vidéos : -6 à +6
 - Appuyez sur UP/< pour augmenter la luminosité.
 - Appuyez sur DOWN/> pour diminuer la luminosité.
- 6 Appuyez sur OK pour confirmer.

