

LUMINOSITE MONITEUR


Règle la luminosité de l'écran LCD.

| Réglage | Détails                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | Éclaircit le rétroéclairage de l'écran sans tenir compte des conditions environnantes.           |
| 3       | Règle sur la luminosité standard.                                                                |
| 2       | Diminue le rétroéclairage de l'écran sans tenir compte des conditions environnantes.             |
| 1       | Réglé sur luminosité faible.<br>Aide à économiser la batterie lorsque l'option est sélectionnée. |
| AUTO    | Règle automatiquement la luminosité à "4" en extérieur, et à "3" en intérieur.                   |


Affichage de l'élément

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.



1 Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE", puis appuyez sur OK.



3 Sélectionnez "LUMINOSITE MONITEUR", puis appuyez sur OK.

