

Impossible de copier des fichiers vers le disque dur de l'ordinateur.

Raccordez correctement le câble USB.

Si le logiciel LoiLoScope AX fourni n'est pas installé, il est possible que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.

Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.