


Lire des vidéos


Vous pouvez sélectionner et lire les vidéos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.



- Appuyez sur  à nouveau pour retourner au mode d'enregistrement.

- 2 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur OK ou .



- Appuyez sur la touche  pour arrêter (pause) la lecture.
- Pour retourner à l'écran d'index, glissez le long du levier (zoom)  pendant l'interruption de la lecture.
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) .

Touches/leviers de fonctionnement pour la lecture de vidéos

Pendant l'affichage de l'écran d'index

Touches/leviers de fonctionnement	Description
UP/< DOWN/>	Sélectionner/déplacer le curseur
OK/INFO 	Lire des vidéos
Zoom T / W	Se déplacer sur la page suivante ou précédente

Pendant la lecture vidéo


Touches/leviers de fonctionnement	Pendant la lecture vidéo	Pendant la pause vidéo
	Pause	Lecture
Zoom 	-	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
Zoom T / Vol.+	Augmente le niveau de volume	-
Zoom W / Vol.-	Diminue le niveau de volume	-
UP/<*	Recherche arrière	Lecture image par image en direction arrière
DOWN/>*	Recherche avant	Lecture image par image en direction avant

*Appuyez et tenez enfoncé pour commencer la lecture au ralenti.

Attention :

- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées.
Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker.
JVC ne sera pas responsable des données perdues.

Ajuster le volume des vidéos



Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

Vous pouvez afficher la date et la durée d'enregistrement du fichier sélectionné.

- 1 Interrompre la lecture.
- 2 Appuyez sur OK/INFO.

