


拍摄特写镜头

您可以用远摄微距功能拍摄特写镜头。




*图像仅是示意。

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 按 MENU。



2 选择“手动设置”并按 OK。



3 选择“近拍”并按 OK。



4 选择“开”并按 OK。



- 不拍特写镜头时,把“近拍”设为“关”。
否则,图像可能会模糊。

设置	详细说明
关	用远摄(T)端拍出 1 米以内的特写镜头。 用广角(W)端拍出 5 厘米以内的特写镜头。
开	用远摄(T)端拍出 50 厘米以内的特写镜头。 用广角(W)端拍出 5 厘米以内的特写镜头。

小心：_____