


视频输出

根据相连的电视机设置纵横比(16:9 或 4:3)。


设置	详细说明
4:3	连接常规电视机(4:3)时选择此项。
16:9	连接宽屏幕电视机(16:9)时选择此项。

显示项目

注：——
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标, 请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 按 MENU。



2 选择“连接设置”并按 OK。



3 选择“视频输出”并按 OK。

