
备份菜单不消失。

连接 USB 电缆期间,显示“备份”菜单。