

HDMI 输出

连接电视时,设置本机 HDMI 接口的输出。

设置	详细说明
自动	建议一般情况选择“自动”。
576p	当视频没有用“自动”正确输出时,选择此项。


注 : —————

- 如果 1080p 兼容电视机与本机连接时,在播放模式下,液晶监视器上会显示“1080p”。


显示项目

注 : —————

要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 按 MENU。



2 选择“连接设置”并按 OK。



3 选择“HDMI 输出”并按 OK。

