



备份所有文件

备份前, 确保电脑硬盘上留有足够的剩余空间。


注: 要向上/向左或向下/向右选择/移动光标, 请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 打开液晶监视器。




2 连接 USB 电缆和交流电适配器。



- 1 用随附的 USB 电缆连接。
- 2 把交流电适配器与本机连接。
- 连接交流电适配器时, 本机自动接通电源。
- 务必使用随附的 JVC 交流电适配器。
- 3 出现“选择设备”菜单。

3 选择“连接电脑”并按 OK。




- 按 UP/<或 DOWN/>, 移动光标。

4 选择“备份”并按 OK。




- 按 UP/<或 DOWN/>, 移动光标。
- 要取消并返回上一个画面, 按 MENU。
- 随附软件 Everio MediaBrowser 3 在电脑上启动。随后的操作在电脑上进行。

5 选择卷。



6 开始备份。

保存目标 (电脑)



- 备份开始。

7 完成备份后, 单击“OK”。




- 注: 备份前, 把存储视频的 SD 卡装入本机。
- 用随附软件将文件备份后, 就不能将文件重新存储到本机上。
 - 如果随附软件 Everio MediaBrowser 3 出现任何问题, 请您洽询“Pixela 用户支持中心”。

电话	美国和加拿大 (英语): +1-800-458-4029 (免费电话) 欧洲 (英国、德国、法国和西班牙) (英语/德语/法语/西班牙语): +800-1532-4865 (免费电话) 欧洲其他国家 (英语/德语/法语/西班牙语): +44-1489-564-764 亚洲 (菲律宾) (英语): +63-2-438-0090 中国 (中文): 10800-163-0014 (免费电话)
主页	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- 备份前删除不要的视频。
备份许多视频很费时间。

把本机与电脑断开

1 单击“安全删除硬件并弹出媒体”。



- 2 单击“安全删除 USB Mass Storage Device”。
- 3 (如果是 Windows Vista) 单击“OK”。

4 取下 USB 电缆,关闭液晶监视器。