

删除不需要的文件

当录制媒体上的空间所剩无几时,可以删除不需要的视频。
删除文件后,可以恢复录制媒体的容量。

注:

- 删掉的文件无法恢复。
- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。
- 一定要把重要的文件备份到电脑上。

删除管理信息不完整的视频

管理信息不完整的视频不能用“删除当前播放的文件”功能删除。在索引画面上不能进行此类删除。

■ 如要删除管理信息不完整的视频

- 1 开始或暂停文件的播放。
- 2 按 MENU。
- 3 选择“删除”并按 OK。
 - “目前文件”无法选定。