

录制菜单(视频)

您可以根据被摄体或用途调整各种设置,如亮度和白平衡。您也可以更改画质和增益等设置。

设置	详细说明
手动设置	可以手动调整录制设置。 ● 这些设置只有在手动模式下才显示。
脸部优先 AE/AF	自动识别脸部并调整亮度和焦点。
手动补偿	能有效减轻录制过程中的相机振动。
增亮	在暗处录制时,自动使被摄体显得明亮。
风声消除	减低由风造成的噪音。
慢速录制	通过按一定的间隔拍摄若干帧画面,在短时间内显示长时间内缓慢发生的场景的变化。
自动录制	这一功能使本机通过感知被摄体在液晶监视器所示红框内的运动(亮度)变化,而自动录制。
视频质量	设置视频质量。
变焦	设置最高变焦倍率。
x.v.Color	捕捉真实色彩。 (使用兼容 x.v.Color 的电视机播放。)
时钟设定	重设当前时间,或在海外使用本机期间设为当地时间。