



Comprobación de los accesorios

Si faltara algún accesorio o si los accesorios son defectuosos, consulte al distribuidor JVC o al centro de servicios JVC más cercano.

Ilustración	Descripción
	<p>Adaptador de CA AC-V11U</p> <ul style="list-style-type: none"> Se conecta a esta unidad para cargar la batería. También se puede utilizar cuando se realizan grabaciones o reproducciones de vídeos en interiores.
	<p>Baterías BN-VG108U/BN-VG107U</p> <ul style="list-style-type: none"> Se conecta a esta unidad para suministrar energía.
	<p>Cable de AV</p> <ul style="list-style-type: none"> Conecta esta unidad a un televisor para reproducir las imágenes grabadas en el televisor.
	<p>Cable USB (Tipo A - Tipo B Mini)</p> <ul style="list-style-type: none"> Conecta esta unidad a una computadora.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> Para instalar el software proporcionado LoiLoScope AX en una computadora.
	<p>Guía básica del usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> Léala y guárdela en un sitio seguro para tenerla disponible cada vez que sea necesario.

Nota :

- Las tarjetas SD se venden por separado.
- Cuando utilice el adaptador de CA en el extranjero, prepare un enchufe conversor disponible comercialmente para el país o la región que visitará.