

**Verificar requisitos do sistema (Directriz)**

Clique com o botão direito em “Computador” (ou “Meu Computador”) no menu “Iniciar” e selecione “Propriedades” para verificar os itens seguintes.

**Windows Vista/Windows 7**

- Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Usuário.

**Windows XP**

- Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Usuário.

	<b>Windows Vista/Windows 7</b>	<b>Windows XP</b>
Sistema operativo	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ou Home Premium (Apenas versões pré-instaladas) Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (Apenas versões pré-instaladas)	Windows XP Home Edition ou Professional (Apenas versões pré-instaladas) Service Pack 3
Processador	Processador Intel Core 2 Duo de 1,6 GHz ou superior (Recomenda-se processador Intel Core 2 Duo de 2 GHz ou superior)	Processador Intel Core 2 Duo de 1,6 GHz ou superior (Recomenda-se processador Intel Core 2 Duo de 2 GHz ou superior)
RAM	Pelo menos 2 GB	Pelo menos 2 GB

**■ Outros requisitos**

Placa gráfica: Recomenda-se Intel 945 ou superior, NVIDIA GeForce série 6000 ou superior, ATI Radeon 9600 ou superior

**NOTA :**

- Se o seu computador não cumprir os requisitos de sistema acima mencionados, não é possível garantir as operações do software fornecido.
- Para mais informações, contacte o fabricante do seu computador.