

QUALIDADE DE VÍDEO

Define a qualidade do vídeo.

Definição	Detalhes	
HRW	720 x 480 pixéis 60i	Grava em definição normal (16:9).
SRW	720 x 480 pixéis 60i	Para gravações longas em definição normal (16:9).
HR	720 x 480 pixéis 60i	Grava em qualidade normal (4:3).
SR	720 x 480 pixéis 60i	Para gravações longas em qualidade normal (4:3).


NOTA :

- Pode mudar a qualidade do vídeo em função do tela de tempo de gravação restante.
Selecione a qualidade de vídeo com os botões UP/< e DOWN/> e pressione OK.


Ao apresentar o item

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



1 Pressionar MENU.



2 Selecione “QUALIDADE DE VÍDEO” e pressione OK.

