

O zoom não funciona.

Não é possível usar zoom na gravação em tempo defasado.
Para usar o zoom digital, defina “ZOOM” no menu para “200x/DIGITAL”.