

**Menu de reprodução (vídeo)**

Pode eliminar ou procurar determinados vídeos.

<b>Definição</b>	<b>Detalhes</b>
APAGAR	Elimina vídeos não pretendidos.
PROTEGER/CANCELAR	Evita que os arquivos sejam eliminados acidentalmente.
ACERT.RELG	Repõe a hora actual ou define a hora local se usar este aparelho no exterior.
VISUALIZAÇÃO NO ECRÃ	Define a exibição de indicações do tela, como por exemplo ícones durante a reprodução.