

ZOOM

Define o modo máximo de zoom.

| Definição | Detalhes |
|--------------|------------------------------|
| 40x/OPTICAL | Permite fazer zoom até 40x. |
| 70x/DYNAMIC | Permite fazer zoom até 70x. |
| 60x/DYNAMIC | Permite fazer zoom até 60x. |
| 200x/DIGITAL | Permite fazer zoom até 200x. |


NOTA :

- “70x/DYNAMIC” só está disponível quando “QUALIDADE DE VÍDEO” é definido para “HRW” ou “SRW”.
- “60x/DYNAMIC” só está disponível quando “QUALIDADE DE VÍDEO” é definido para “HR” ou “SR”.
- Se usar o zoom dinâmico, pode aumentar a área de zoom sem afectar a qualidade da imagem.
- Se usar o zoom digital, a imagem fica com grão por estar a ser aumentada digitalmente.


Ao apresentar o item

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



1 Pressionar MENU.



2 Selecione “ZOOM” e pressione OK.

