


VALORES PREDEFINIDOS


Repõe todos os valores de origem.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.




- 1 Pressionar MENU.




- 2 Seleccione "CONFIGURAÇÃO BÁSICA" e pressione OK.



- 3 Seleccione "VALORES PREDEFINIDOS" e pressione OK.



- 4 Seleccione "SIM" e pressione OK.



- Todas as definições voltam aos respectivos valores de origem.