

Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones)

Haga clic con el botón secundario en “Equipo” (o “Mi PC”) del menú “Inicio” y seleccione “Propiedades” para comprobar las siguientes opciones.

Windows Vista/Windows 7

- Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

Windows XP

- Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Sistema operativo	Windows Vista 32/64-bit Home Basic o Home Premium (solo versiones preinstaladas)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (solo versiones preinstaladas)	Windows XP Home Edition o Professional (solo versiones preinstaladas)Service Pack 3
CPU	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz o superior (Se recomienda Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz o superior)	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz o superior (Se recomienda Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz o superior)
RAM	2 GB como mínimo	2 GB como mínimo

■ Otros requisitos

Gráficos: Se recomienda Intel 945 o superior, serie NVIDIA GeForce 6000 o superior, ATI Radeon 9600 o superior

Nota :

- Si su PC no cumple con estos requisitos del sistema, no se pueden garantizar las operaciones del software proporcionado.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su PC.