

El zoom no funciona.

El zoom no está disponible en la grabación a intervalos regulares.
Para utilizar el zoom digital, ajuste "ZOOM" del menú en "200x/DIGITAL".