


Frente**1** Cubierta de la lente

- No toque la lente ni la cubierta de la lente.
- No cubra la lente con sus dedos durante la grabación.

2 Micrófono monoaural

- No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.