


## Ajuste de la correa de mano



- 1 Abra la palanca en la traba de la correa
- 2 Regule la longitud de la correa
- 3 Cierre la palanca

### Precaución :

- Asegúrese de ajustar la correa de mano correctamente.  
Si la correa está suelta, esta unidad se puede caer y dañarse.