


## Copias de seguridad de archivos sin utilizar el software proporcionado


Copie los archivos a una computadora siguiendo el siguiente método.

### Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




- 1 Abra el monitor LCD.



- 2 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.



- 1 Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.
- 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
  - Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
  - Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
- 3 Seleccione "CONECTAR A PC" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- 4 Seleccione "REPRODUCIR EN PC" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
  - Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
  - Cierre el programa LoiLoScope AX, si comienza.
  - Las demás operaciones se deben realizar en la computadora.
- 5 Seleccione "Equipo" (Windows Vista) / "Mi PC" (Windows XP) / "Equipo" (Windows 7) del menú "Inicio", luego haga clic en los íconos "JVCCAM\_MEM" o "JVCCAM\_SD".

- Abra la carpeta con los archivos que desee.

- 6 Copie los archivos a cualquier carpeta de la computadora (escritorio, etc).

### Precaución :


- Si las carpetas o archivos se eliminan, mueven o cambian de nombre en la computadora, ya no se pueden reproducir en esta unidad.

### Nota :

- Para editar/ver los archivos, utilice un software que soporte archivos MP4 SD (vídeo).
- Es posible que las operaciones anteriores de la computadora varíen según el sistema utilizado.

## Desconexión de esta unidad de la computadora

- 1 Haga clic en "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio".



- 2 Haga clic en "Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB".
- 3 (Para Windows Vista) Haga clic en "Aceptar".
- 4 Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.