

Systeemvereisten controleren (Richtlijn)

Klik met de rechter muisknop op "Computer" (of "Deze Computer") in het menu "Start", en selecteer "Eigenschappen" om de volgende elementen te controleren.

Windows Vista/Windows 7

- Raadpleeg de bedieningsinstructies in de animatie op de Uitgebreide gebruikshandleiding.

Windows XP

- Raadpleeg de bedieningsinstructies in de animatie op de Uitgebreide gebruikshandleiding.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Besturingssysteem	Windows Vista 32/64-bit Home Basic of Home Premium (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)	Windows XP Home Edition of Professional (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)Service Pack 3
CPU	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz of hoger (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz of hoger aanbevolen)	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz of hoger (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz of hoger aanbevolen)
RAM	Minstens 2 GB	Minstens 2 GB

■ Andere vereisten

Grafische kaart: Intel 945 of hoger aanbevolen, NVIDIA GeForce 6000 serie of hoger aanbevolen, ATI Radeon 9600 of hoger aanbevolen

OPMERKING :

- Als uw pc niet voldoet aan de hierboven vermelde systeemvereisten, kan de werking van de bijgeleverde software niet worden gegarandeerd.
- Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw PC.