


Handmatig opnemen


U kunt instellingen zoals helderheid wijzigen als u de handmatige stand gebruikt.

OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.




- 1 Open de lenshoes.



- 2 Open het LCD-scherm.




- 3 Selecteer de stand Handmatig opnemen.



- Druk als de modus op Intelligent Auto staat op de i.AUTO-knop om dit te wijzigen. Telkens als u drukt wordt de stand tussen Intelligent Auto en Handmatig gewijzigd.

- 4 Start met opnemen.



- Druk nog eens om te stoppen.

OPMERKING :

- De handmatige instellingen worden alleen weergegeven in de handmatige stand.

Menu Handmatig opnemen

De volgende items kunnen worden ingesteld.

Naam	Beschrijving
SCENE SELECTEREN	Er kunnen gemakkelijk onder de opname-omstandigheden passende opnamen worden gemaakt.
FOCUS	Gebruik de handmatige scherpstelling als het onderwerp niet automatisch wordt scherpgesteld.
HELDERHEID AANPASSEN	- De algemene helderheid op het scherm kan worden aangepast. - Gebruik deze instelling als u op een donkere plaats of een plaats met veel licht opneemt.
WITBALANS	- De algemene kleur op het scherm kan worden aangepast. - Gebruik deze optie als de kleur op het scherm verschilt van de werkelijke kleur.
BACKLIGHT COMP.	- Corrigeert het de foto als het onderwerp donker wordt weergegeven omwille van het tegenlicht. - Gebruik deze optie wanneer u een opname maakt tegen het licht in.
MACRO	Gebruik deze optie om close-up-(macro-)opnamen te maken van het onderwerp.