

MONITOR HELDERHEID


Stelt de helderheid van het LCD-scherm in.

Instelling	Nadere bijzonderheden
4	Maakt de achtergrond van het scherm helderder ongeacht de omgevingsomstandigheden.
3	Stelt de standaard helderheid in.
2	Maakt de achtergrond van het scherm donkerder ongeacht de omgevingsomstandigheden.
1	Stelt het dimmen van de helderheid in. Helpt de levensduur van het accupack sparen.
AUTOM	Stelt automatisch de helderheid buitenshuis in op "4", en binnenshuis op "3".


Het item weergeven

OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.



- 1 Druk op MENU.



- 2 Selecteer "INSTELLINGEN WEERG" en druk op OK.



- 3 Selecteer "MONITOR HELDERHEID" en druk op OK.

