


Zomertijd instellen


Als "AAN" is geselecteerd in "INST. ZOMERTIJD" van "KLOK INSTELLEN", wordt de tijd 1 uur vooruit gezet.

OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.



- 1 Druk op MENU.



- 2 Selecteer "KLOK INSTELLEN" en druk op OK.



- Druk op UP/< of DOWN/> om de cursor te verplaatsen.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

- 3 Selecteer "INST. ZOMERTIJD" en druk op OK.



- Druk op UP/< of DOWN/> om de cursor te verplaatsen.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

- 4 Druk op UP/< of DOWN/> om de zomertijd in te stellen, en druk op OK.



- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

OPMERKING :

- Wat is zomertijd?

Zomertijd is het systeem waarbij de klok voor een vaste periode in de zomer 1 uur vooruit wordt gezet.

Dit systeem wordt vooral gebruikt in de westerse landen.

- Zet de zomertijd-instellingen terug nadat u bent teruggekeerd van de trip.