


Scèneselectie


Veel voorkomende scènes kunnen worden opgenomen met de meest geschikte instellingen.

OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.



- 1 Druk op MENU.



- 2 Selecteer "HANDMATIGE INST." en druk op OK.



- 3 Selecteer "SCENE SELECTEREN" en druk op OK.



- 4 Selecteer de scène en druk op OK.



* Het beeld is alleen een indruk.

Instelling	Effect
NACHT	Verhoogt de gevoeligheid en maakt de scène automatisch helderder met een trage sluiters in een donkere omgeving. Gebruik een statief om te vermijden dat de camera schudt. OFF ON
SPOTLICHT	Voorkomt dat een menselijk onderwerp te helder wordt weergegeven onder licht. OFF ON