
Het beeld is onregelmatig.

Vervang de SD-kaart. (Als de SD-kaart is beschadigd, kunnen de gegevens moeilijk worden gelezen. Dit apparaat probeert zoveel mogelijk gegevens weer te geven, maar zal uiteindelijk stoppen als deze toestand niet verandert.)

Voer "SD-KAART FORMATTEREN" uit in het menu "INSTELLINGEN MEDIA". (Alle gegevens worden gewist.)

Verifieer de systeemvereisten van uw pc als u LoiLoScope AX gebruikt voor het afspelen.