


Onderzijde



- 1 Montagegaatje voor statief
- 2 SD-kaartslot
 - Plaats een optionele SD-kaart.
- 3 Knopje om accupack vrij te maken
- 4 Bevestiging accupack