


Scherpstelling handmatig aanpassen


Gebruik deze instelling als de scherpstelling niet duidelijk is in Intelligent Auto of als u een handmatige scherpstelling wenst.

OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.




- 1 Druk op MENU.



- 2 Selecteer "HANDMATIGE INST." en druk op OK.




- 3 Selecteer "FOCUS" en druk op OK.



- 4 Selecteer "HANDMATIG" en druk op OK.




- 5 Pas de scherpstelling aan met de UP/< en DOWN/>-knoppen.



- Druk op UP/< om scherp te stellen op een onderwerp in de verte.
- Druk op DOWN/> om scherp te stellen op een onderwerp dichtbij.

- 6 Druk op OK om te bevestigen.



OPMERKING :

- Een onderwerp waarop is scherpgesteld aan de tele-opnamezijde (T) blijft scherpgesteld wanneer wordt uitgezoomd naar de grote-hoekzijde (W).