

Optionele accessoires

U kunt langer opnemen als u het optionele accupack gebruikt.

Productnaam	Beschrijving
Accupack - BN-VG114E - BN-VG121E - BN-VG138E	Biedt een langere opnametijd dan het accupack dat geleverd wordt bij dit apparaat. Het kan ook worden gebruikt als reserve accupack.
Accuoplader AA-VG1	Hiermee kan het accupack worden opgeladen zonder dit apparaat.

OPMERKING :

- Raadpleeg voor meer informatie de catalogus.
- BN-VG107E is hetzelfde accupack als het pack dat wordt geleverd bij dit apparaat.
- Het kopiëren van bestanden door de verbinding van dit apparaat met een DVD-writer wordt niet ondersteund.

Geschatte Opnametijd (met gebruik van de accu)

Accupack	Effectieve opnametijd	Doorlopende opnametijd
BN-VG107E (bijgeleverd)	40 m (35 m)	1 u 5 m (1 u)
BN-VG114E	1 u 15 m (1 u 5 m)	2 u 10 m (1 u 55 m)
BN-VG121E	1 u 55 m (1 u 40 m)	3 u 15 m (2 u 55 m)
BN-VG138E	3 u 20 m (3 u)	5 u 45 m (5 u 20 m)

- De bovenstaande waarden gelden wanneer "MONITOR HELDERHEID" is ingesteld op "3" (standard).
(): Waarden als "MONITOR HELDERHEID" is ingesteld op "4" (helderder)
- De effectieve opnametijd kan korter zijn als de inzoomfunctie gebruikt wordt of als de opnamen voortdurend gestopt worden.
(het wordt aanbevolen accupacks te voorzien die klaar zijn voor drie keer de verwachte opnametijd.)
- Wanneer de levensduur van de accu ten einde is, wordt de opnametijd korter zelfs al is het accupack volledig opgeladen.
(vervang het accupack door een nieuw exemplaar.)