


Het bestand dat op het scherm staat beveiligen


Beveiligt het bestand dat op het scherm staat of heft de beveiliging ervan op.

OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.



- 1 Selecteer de weergavestand.



- 2 Druk op MENU.



- 3 Selecteer "BESCHERM/ANNULEER" en druk op OK.



- 4 Selecteer "HUIDIGE" en druk op OK.



- 5 Controleer of dit het bestand is dat moet worden beveiligd, selecteer "JA" en druk op OK.



- Het bestand dat moet worden beveiligd verschijnt op het scherm.
- Om de beveiliging te annuleren, selecteert u "NEE" en drukt u op OK.
- Druk op de zoomhendel om het vorige of volgende bestand te selecteren.
- Druk na het instellen op OK.
- Druk op MENU om het scherm af te sluiten.