


## Geselecteerde bestanden beveiligen


Beveiligt de geselecteerde bestanden of heft de beveiliging ervan op.

### OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.



- 1 Selecteer de weergavestand.



- 2 Druk op MENU.



- 3 Selecteer "BESCHERM/ANNULEER" en druk op OK.



- 4 Selecteer "KIES BESTAND" en druk op OK.




- Druk om af te sluiten op MENU, selecteer "JA" en druk op OK.

- 5 Selecteer de bestanden die moeten worden beveiligd of waarvan de beveiliging moet worden opgeheven, en druk op OK.



- Er verschijnt een beveiligingssymbool  op het geselecteerde bestand.  
Druk om het beveiligingssymbool  te verwijderen opnieuw op OK.
- Schuif om naar de volgende pagina op het indexscherm te gaan langs de  (zoom)-hendel.
- Als de transmissiemodus van Eye-Fi Helper is ingesteld op "Alleen geselecteerde bestanden delen" of "Alleen geselecteerde bestanden overbrengen", wordt  weergegeven.

- 6 Druk na het selecteren van alle bestanden die moeten worden beveiligd of waarvan de beveiliging moet worden opgeheven op MENU.



- 7 Selecteer "JA" en druk op OK.

- Om de beveiliging te annuleren, selecteert u "NEE" en drukt u op OK.