
CONTROLEER WIS-BEVEILIGING KAART

Zet de beveiligingsschakelaar van de SD-kaart uit.