

ZOOMEN

Stelt de maximale zoomverhouding in.

Instelling	Nadere bijzonderheden
40X/OPTISCH	Hiermee kunt u tot 40x inzoomen.
70x/DYNAMISCH	Hiermee kunt u tot 70x inzoomen.
60x/DYNAMISCH	Hiermee kunt u tot 60x inzoomen.
200x/DIGITAAL	Hiermee kunt u tot 200x inzoomen.


OPMERKING :

- "70x/DYNAMISCH" is alleen beschikbaar wanneer "VIDEOKWALITEIT" is ingesteld op "HRW" of "SRW".
- "60x/DYNAMISCH" is alleen beschikbaar wanneer "VIDEOKWALITEIT" is ingesteld op "HR" of "SR".
- U kunt het zoomgebied uitbreiden zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit, door gebruik te maken van de dynamische zoom.
- Als de digitale zoom wordt gebruikt, wordt het beeld korrelig als het digitaal wordt vergroot.


Het item weergeven

OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.



- 1 Druk op MENU.



- 2 Selecteer "ZOOMEN" en druk op OK.

