


Een disk maken met een aangesloten Blu-ray-recorder


U kunt disks maken met een Blu-ray-recorder door deze met een USB-kabel aan te sluiten op dit apparaat.

OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.




- 1 Open de LCD-monitor.



- 2 Aansluiten op een Blu-ray-recorder.



- 1 Maak een verbinding met de bijgeleverde USB-kabel.
 - 2 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- Dit apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de lichtnetadapter wordt verbonden.
 - Zorg ervoor dat u de bijgeleverde lichtnetadapter van JVC gebruikt.
- 3 Het menu "APPARAAT SELECTEREN" verschijnt.
- 3 Selecteer "AANSLUITEN OP ANDER" en druk op OK.



- 4 Dubben op de Blu-ray-recorder.
- Zie ook de instructiehandleiding van de Blu-ray-recorder.

OPMERKING :

- Zie ook de volgende website.

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/>