

Laitte toimii hitaasti, kun se vaihdetaan tilasta toiseen tai kun virta kytketään päälle tai pois päältä.

On suositeltavaa, että kopioit kaikki tiedostot tietokoneellesi ja poistat tiedostot tästä laitteesta. (Jos laitteella on useita tallennettuja tiedostoja, tämän laitteen vastaa viiveellä.)