

**VIDEÓ FELV. MIN.**

Beállítja a videominőséget.


| Beállítás | Részletek                |                                |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| HRW       | 720 x 576 képpont<br>50i | SD-ben rögzít (16:9).          |
| SRW       | 720 x 576 képpont<br>50i | Hosszú rögzítés SD-ben (16:9). |
| HR        | 720 x 576 képpont<br>50i | SD-ben rögzít (4:3).           |
| SR        | 720 x 576 képpont<br>50i | Hosszú rögzítés SD-ben (4:3).  |

**MEGJEGYZÉS :**


- A fennmaradó idő megjelenítése közben lehetőség van a videominőség módosítására.  
Válassza ki a videominőséget a(z) UP/< és DOWN/> gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.

**Az elemet jeleníti meg****MEGJEGYZÉS :**

A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.



- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.



- 2 Válassza ki a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” elemet és nyomja meg az OK gombot.

