


Személyek éles rögzítése (arcdetektálás AE/AF)


„ARC-PRIORITÁS AE/AF” automatikusan a megfelelő fókuszot állítja be a fényerővel a detektált archoz.

MEGJEGYZÉS :

A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.




1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.




2 Válassza ki a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” elemet és nyomja meg az OK gombot.



3 Válassza ki a(z) „BE” elemet és nyomja meg az OK gombot.




4 Irányítsa a kamerát egy személyre.



- Egy keret jelenik meg a célszemély arca körül és a termék a fókuszot és a fényerőt automatikusan beállítja.
- Ha a termék több arcot detektál, akkor a kamerához legközelebbi arcra fókuszál.

5 Kezdje el a rögzítést.



FIGYELEM :

- Ha a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” opció beállítása: „BE”, akkor a következő beállítások módosulnak.
 - Ha a(z) „JELENET KIV.” opció beállítása: „SPOT FÉNY”, akkor az a(z) „KI” beállításra vált.
 - Ha a(z) „FÓKUSZ” opció beállítása: „KÉZI”, akkor az a(z) „AUTOMATIKUS” beállításra vált.
 - Ha a(z) „HÁTTÉRFÉNY KOMP.” opció beállítása: „BE”, akkor az a(z) „KI” beállításra vált.
- A következő beállítások használata esetén a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” opció beállítása a(z) „KI” értékre vált.
 - Ha a(z) „JELENET KIV.” a(z) „SPOT FÉNY” értékre van beállítva
 - Ha a(z) „FÓKUSZ” a(z) „KÉZI” értékre van beállítva
 - Ha a(z) „HÁTTÉRFÉNY KOMP.” a(z) „BE” értékre van beállítva

MEGJEGYZÉS :

- A kamera egyszerre max. 16 arcot tud detektálni.
- A készülék egyes arcokat a felvételi körülmények függvényében lehet, hogy nem detektál.
- Ha nem érhető el megfelelő eredmény, akkor rögzítsen a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” elem „KI” opcióra állításával.