


Alul



- 1 Állványrögzítő furat
- 2 SD kártyahely
 - Helyezze be az opcionális SD kártyát.
- 3 Akkumulátor kioldókar
- 4 Akkumulátor rögzítés