

Nem lehet a számítógép merevlemezére másolni.

Csatlakoztassa megfelelően az USB kábelt.

Ha nem telepíti a mellékelt LoiLoScope AX szoftvert, akkor egyes funkciók nem megfelelően fognak működni.

A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elégséges szabad hely áll ehhez rendelkezésre.