

A fókusz nem állítódik automatikusan.

Ha sötét helyen készít felvételt vagy a motívum nem rendelkezik elég kontraszttal a világos és a sötét között, akkor állítsa be a fókuszt manuálisan. Törölje le a lencsét egy lencsetisztító kendővel. Vonja vissza a manuális rögzítési menü manuális fókuszálását.