


Az éppen megjelenített fájl védetté tétele


Védetté teszi vagy törli az éppen megjelenített fájl védettségét.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.




- 1 Válassza ki a lejátszás módot.



- 2 Nyomja meg a(z) MENU gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „JELENLEGI” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 5 Ellenőrizze, hogy tényleg ezt a fájlt szeretné megvédeni, majd válassza a(z) „IGEN” opciót és nyomja meg az OK gombot.



- A védetté teendő fájl látható a képernyőn.
- A védelem megszakításához válassza ki a(z) „NEM” elemet és nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja a nagyítás kart az előző vagy a következő fájl kiválasztásához.
- A beállítás után nyomja meg az OK gombot.
- A képernyőből való kilépéshez nyomja meg a(z) MENU gombot.