


Összes fájl védetségének törlése


Törli az összes fájl védetségét.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.




- 1 Válassza ki a lejátszás módot.



- 2 Nyomja meg a(z) MENU gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „ÖSSZES MEGSZAKÍTÁSA” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- A védelem feloldása után nyomja meg a(z) OK gombot.